

# Verbindungsanleitung\*




|                           |                                  |                      |                 |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Produktbezeichnung</b> | <b>S 12/2 E G18GSTR / U / U0</b> | <b>Artikelnummer</b> | <b>20700001</b> |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | Spezialtransportband |
|----------------------|----------------------|

## Endverbindung

|                           |                           |    |
|---------------------------|---------------------------|----|
| Empfohlene Verbindungsart | Doppelte Fingerverbindung |    |
| Verbindungszugabe         | 105                       | mm |
| Fingerlänge (oder Stufe)  | 55                        | mm |
| Fingerbreite              | 20                        | mm |



## Verbindungsmaterial

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Beilegematerial Tragseite | Silikonmatte |
| Beilegematerial Laufseite | Silikonmatte |
| Beilegematerial Innen     | PU Folie     |
| Zusatzwerkstoffe          | keine        |



Heizplatte oben  
Silikonmatte



Transportband (Tragseite nach unten)  
PU Folie  
Transportband (Tragseite nach unten)  
Silikonmatte  
Heizplatte unten

## Verbindungsparameter

|                         |   |    |     |    |
|-------------------------|---|----|-----|----|
| Schweißtemperatur oben  | 165   | °C | 329 | °F |
| Schweißtemperatur unten | 165   | °C | 329 | °F |
| Presszeit               | 3 Minuten                                     |    |     |    |
| Druckeinstellung        | 1,2 bar                                       |    |     |    |
| Hinweis                 | Gleiches Material als Randbegrenzung benutzen |    |     |    |

## Weitere Verbindungsmöglichkeiten

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Fingerverbindung alternativ | Einfache Fingerverbindung |
| Stufenverbindung            | Nein                      |
| Keilverbindung              | Auf Anfrage               |
| Mechanische Verbindung      | Ja G002 Alligator RS62    |

## Montagehinweise

Das Transportband locker montieren und anschließend spannen bis es bei voller Bandbelastung problemlos läuft. Dabei eine Aufgedehnung von 0,3% nicht unterschreiten.